位置図


長崎自動車道
農道入口交差点
花高入口交差点
本野入口交差点
小船越町交差点
諫早 IC
至　佐世保
至　島原
至　長崎
拡大図
農道入口交差点
道路切り替え
約６００ｍ
花高入口交差点
本野入口交差点